

Blockbit UTM - How to: Importação e Exportação UTM 1.5 para UTM 2.0

Obrigado por escolher a Blockbit.

Neste documento vamos abordar como efetuar o processo de instalação, exportação e importação do UTM 1.5 para o UTM 2.0.

Após a leitura e aplicação dos passos deste tutorial você será capaz de exportar os dados do seu Blockbit UTM para a versão mais atualizada com facilidade e segurança.



Levando em consideração a criticidade das configurações exportadas, é recomendável que o procedimento de exportação seja efetuado localmente e que a importação seja feita na mesma rede de modo a garantir que o administrador possua acesso ao *Device* caso algo inesperado ocorra.

Este *how to* é composto pelos seguintes temas:

- [Requisitos da Exportação](#)
 - [Atualização - CLI](#)
 - [Atualização – Interface WEB](#)
 - [Como gerar um Snapshot](#)
- [Exportação](#)
- [Requisitos da Importação](#)
- [Instalação do UTM](#)
 - [Download dos arquivos de instalação](#)
 - [Download de OVA](#)
 - [Download de IMG](#)
 - [Gravações das imagens nos pendrives](#)
 - [Instalação do Appliance](#)
 - [Instalação do BB2](#)
 - [Instalação do BB 5/10/50/100/500/1000](#)
 - [Instalação do BB 10000 e legados](#)
 - [Importando a Máquina Virtual](#)
 - [Primeiro Acesso](#)
- [Configuração de Exceção](#)
- [Assistente de Instalação](#)
- [Acessando interface Web](#)
- [Licenciamento](#)
- [Importação](#)